

KLEINER LEITFÄDEN ZUR VIDEOFIED PROJEKTIERUNG



1. Welche Zentrale (Innen oder Außen)?
2. Lithiumzellen (4 Jahre) oder (wenn innen) normale Alkaline mit Netzteil.
3. Nur mit SIM Karte, oder wenn Innenzentrale auch mit IP?
4. Als SIM Karte bitte eine m2m Karte der Deutschen Telekom verwenden, oder alternativ eine Vodafone Karte. Bei Sonderfunktionen wie „reinhören/reinsprechen“ wird eine vollwertige SIM Karte benötigt.
5. Achtung! Die Innenzentrale (FAP083) kann max. 18 Komponenten verarbeiten, die XT oder XTO kann bis zu 24.
6. Jede installierte Komponente (Kameramelder, Melder, Rauchmelder, Tür/Fensterkontakt, usw.) zählt als Funkkomponente.
7. Melder Innen oder Außen (Wirkbereich ist max. 12 Meter bei einem Winkel/Breite von ca. 100°)!
8. Wie soll scharf/unscharf geschaltet werden? Mit Chip (max. 19 Stück) oder Geber oder Bedienteil oder (später) mit App?
9. Soll eine Sirene installiert werden (innen/außen)?
10. ...auch Rauchmelder?
11. ...auch Tür/Fensterkontakte?
12. Für das Einrichten der Anlage empfehlen wir die Anschaffung eines Programmieradapters (FAP083-PA), da hier die Melderbilder via Notebook einsehbar sind.
13. Leitstellenaufschaltung, am besten mit einer Alarm-Flatrate auswählen. Auf www.videofied.de finden Sie eine kleine Auswahl von Leitstellen.
14. Die App ist nun vom Hersteller freigegeben. „Secfied“ kann im App Store oder Play Store geladen werden. Zur Einrichtung (für den Errichter) eines Accounts kontaktieren Sie bitte unseren Support.

SECPLAN®

SECPLAN
Technik GmbH
Buchenstraße 15
64385 Reichelsheim

Tel.: 06164-6420-400
Fax: 06164-6420-416

info@secplan.de
www.secplan.de
www.videofied.de

videofied ist ein Fallensystem. Es werden keine großen Flächen, sondern Punkte/Stellen überwacht, an denen die Gefahr des Einbruchs am größten ist (Materiallager, Betriebsstofflager, Werkzeuglager usw.).

Für das korrekte Ausrichten der Kameramelder verwenden Sie bitte die Installationsanleitung.