

# **Videofied**

## **Ebene wechseln bei der Videofied Zentrale**

1. Eine beliebige Taste drücken um das Bedienteil aufzuwecken (falls im Standby)
2. Pfeil nach rechts drücken
3. Im Display erscheint "Zugangsebene X"
4. OK/YES Taste drücken, es erscheint "Zugangsebene: X"
5. Gewünschte Ebene mit den Pfeiltasten wählen und OK/YES drücken
6. Entsprechenden Code eingeben oder Chip vor den Leser halten
7. Im Display steht die gewählte Ebene

Eindeutige ID: #1012

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 16:21