

In der Software „TMT2“ wird das Menü „Scharfschaltplaner“ nicht angezeigt.

Die Funktion „Scharfschaltplaner“ ist standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, muss in der Datei „Frontel.ini“ die Zeile „ManageLocsched=1“ eingefügt werden.

Eindeutige ID: #1019

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 16:21