

trotz scharf geschalteter Anlage lösen die Melder nicht aus

Prüfen Sie ob der Melder auslöst wenn die Anlage im Gehtest Modus ist. Sie erreichen diesen Modus über das Menü "WARTUNG -> Funktionstest Melder". Bewegen Sie sich vor dem Melder. Jede auslösung wird durch die LED am Melder angezeigt. Wenn bis hierhin alles klappt machen Sie mit den folgenden Punkten weiter:

Prüfen Sie ob die entsprechenden Melder in der richtigen Gruppe gespeichert wurden (Gruppe 1 und 3 immer verzögert, Gruppe 2 und 4 sofort).

Prüfen Sie ob sich ein Bedienteil oder ein Chipleser in der Gruppe befindet in der sich auch die Melder befinden, dadurch wird jede Gruppe zu einer verzögerten Gruppe.

Passt die Ausrichtung des Melders sowie die Montagehöhe ?

Eindeutige ID: #1028

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 10:19