

Verbindung der Anlage zum APP Server bei PCM Nutzung prüfen

1. Ebene wechseln in mindestens Ebene 3
2. "999986" eingeben
3. Im Display erscheint der Verbindungsstatus der Anlage zum PCM Server

Eindeutige ID: #1029

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 16:22