

Wie kann man die Firmware der Zentrale auslesen?

Geben Sie am Bedienteil 000000 ein und bestätigen Sie mit „Yes/OK“. Die Firmware wird nun angezeigt.

Eindeutige ID: #1036

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:11