

RISCO

Wie füge ich eine Risco Kamera zu einer Anlage hinzu ?

Loggen Sie sich in die Risco Installer Cloud <https://www.riscocloud.com/ic/login> ein.

Wählen Sie in der Liste das Objekt welchem die Kamera zugewiesen werden soll.

Klicken Sie auf "**IP-Kameras**" und wählen Sie "**+ Neue Kamera**"

Geben Sie den gewünschten Namen der IP Kamera ein. Im Feld "**Kamera ID**" geben Sie die Mac Adresse der Kamera ein. Klicken Sie auf "**nächste**" um die Einrichtung abzuschließen. Anschließend haben Sie die Möglichkeit die Kamera mit einem WLAN Netzwerk zu verbinden.

Eindeutige ID: #1092

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-05 15:26