

Die rote LED "geschlossenes Schloss" blinkt

Es liegen nicht quittierte Ereignisspeichereinträge vor. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Hakentaste drücken und gültigen Errichtercode oder Mastercode eingeben
2. Menü "6" öffnen und "1. Ansehen" auswählen
3. Mit der Pfeiltaste "runter" so lange runter blättern bis die LED aufhört zu blinken

Eindeutige ID: #1059

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:30