

iConnect 2Way

Errichtercode/Mastercode ändern

Errichtercode ändern:

1. Hakentaste drücken und Errichtercode eingeben
2. Menü 4 öffnen
3. Mit den Pfeiltasten "Code 32 Errichter" auswählen
4. "Code Eingeben" auswählen
5. Den neuen Code eingeben und mit der Hakentaste bestätigen
6. Mehrmals x um das Menü zu verlassen

Mastercode ändern:

1. Hakentaste drücken und Mastercode eingeben
2. Menü 4 öffnen
3. Mit den Pfeiltasten "Ben 1 MASTER" auswählen
4. "Code Eingeben" auswählen
5. Den neuen Code eingeben und mit der Hakentaste bestätigen
6. Mehrmals x um das Menü zu verlassen

Eindeutige ID: #1061

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:32