

iConnect 1Way und Commpact

Nach einem Alarm blitzt die Außensirene weiter obwohl die Anlage unscharf geschaltet wurde

Dies ist normal und dient zur Anzeige das Meldungen im Ereignisspeicher vorliegen.
Um das Blitzen der Sirene abzuschalten gehen Sie wie folgt vor

1. Hakentaste drücken, eingabe eines gültigen Codes
2. Menü 6 aufrufen
3. Punkt 1 auswählen
4. Mit der Pfeiltaste "runter" so lange durchblättern bis die Sirene bzw. die rote LED der Zentrale aufhört zu blinken.

Eindeutige ID: #1081

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:56