

RISCO

Welche Ports müssen ausgehend in der Firewall geöffnet sein, damit die RISCO P2P Kameras funktionieren?

Es müssen ausgehend folgende Ports offen sein:

Ports 8800-8803, 8900-8903, 12366, 3306, 12377

Eindeutige ID: #1084

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-05 08:10