

## Der Chipleser FRK086 lässt sich nicht einlernen

### Möglichkeit A:

Entnehmen Sie Alle Batterien, warten Sie einen Moment bis der Leser sich komplett entladen hat. Setzen Sie 1 Batterie ein. Dann starten Sie den Einlernvorgang an der Zentrale und drücken einmal kurz den Inittaster im Inneren des Chiplesers. Legen Sie nachdem der Leser eingelernt wurde die verbleibenden 2 Batterien auch ein.

### Möglichkeit B:

legen Sie eine 1 oder 2 Cent Münze auf den Readkontakt (Sabotagekontakt) des Lesers. Drücken Sie nun den Einlerntaster erneut.

Eindeutige ID: #1009

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-02 16:36