

Videofied

Ebene wechseln bei der Videofied Zentrale

1. Eine beliebige Taste drücken um das Bedienteil aufzuwecken (falls im Standby)
2. Pfeil nach rechts drücken
3. Im Display erscheint "Zugangsebene X"
4. OK/YES Taste drücken, es erscheint "Zugangsebene: X"
5. Gewünschte Ebene mit den Pfeiltasten wählen und OK/YES drücken
6. Entsprechenden Code eingeben oder Chip vor den Leser halten
7. Im Display steht die gewählte Ebene

Eindeutige ID: #1012

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 16:21