

## **TMT2 USB Verbindung kommt nicht zustande, was kann ich tun?**

Während des Aufschaltungsversuch darf keine GPRS-Verbindung (Frontel-Leitstellen-Server oder TMT-Server) bestehen. Um zu überprüfen, drücken Sie vom Standard-Menü aus, Die "Pfeil nach rechts"-Taste. Wenn nun die Meldung "Verbunden mit Leitstelle erscheint" besteht momentan eine Server-Verbindung.

Eindeutige ID: #1027

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 16:22