

Videofied

Wie ändere ich bei Videofied den Übertragungsweg (GPRS/LAN/WLAN)?

Um die Übertragungswege anzupassen wechseln Sie zuerst in die Zugangsebene 4. Rufen Sie anschließend folgendes Menü auf:

KOONFIGURATION -> KONFIGURATION FERNUEBERWACH. -> LEITSTELLEN
PARAMETER -> CALLING PROFIL -> AUTHORIZED MEDIA

Aktivieren Sie nun die gewünschten Schnittstellen die zur Übertragung genutzt werden sollen.

Hinweis: Sollte die gewünschte Schnittstelle nicht angezeigt werden, rufen Sie folgendes Menü auf um die Schnittstelle(n) zu aktivieren:

KONFIGURATION -> ALLGEMEINE PARAMETER -> GEWÜNSCHTE SCHNITTSTELLE
(GPRS/LAN/WLAN)

Ändern Sie die jeweilige Schnittstelle von "**INAKTIV**" auf "**AKTIV**"

Sollten Sie die Calling Sequenz anpassen wollen, rufen Sie folgendes Menü auf:

KOONFIGURATION -> KONFIGURATION FERNUEBERWACH. -> LEITSTELLEN
PARAMETER -> CALLING PROFIL -> SEQUENCE

Stellen Sie die Sequenz nach Ihren Wünschen ein.

Ein großer Buchstabe bedeutet "**Hauptserver**" ein kleiner Buchstabe hingegen "**Backupserver**"

E = Hauptserver über Netzwerk

e = Backupserver über Netzwerk

G = Hauptserver über GPRS

g = Backupserver über GPRS

W = Hauptserver über WLAN

w = Backupserver über WLAN

Eindeutige ID: #1097

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-09 13:53