

Wie kann ich die Firmware der Zentrale am Bedienteil auslesen ?

Drücken Sie dazu die Taste "Menü" + "4" gleichzeitig. Die Firmware Version wird nun angezeigt.

Eindeutige ID: #1046

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:18