

# Videofied

## im Display erscheint "ebefail"

ierbei handelt es sich um einen allgemeinen Hinweis des Systems auf einen anstehenden Fehler. Dies kann ein Funkproblem oder eine leere Batterie sein. Häufig erscheint diese Meldung wenn die EN50131 Norm aktiviert wird, aber kein Netzteil angeschlossen ist. Bei Verwendung der EN50131 Norm kann diese Fehlermeldung nur durch verwenden eines Netzteils behoben werden.

Eindeutige ID: #1018

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 09:24