

Sprache bei den Texecom Zentralen ändern

1. Errichtercode eingeben
2. Menütaste drücken
3. Taste 9 drücken
4. Menü 31 aufrufen
5. Unterpunkt 4 öffnen
6. gewünschte Sprache wählen und mit Haken bestätigen
7. 99 eingeben um Errichtermenü zu verlassen

Eindeutige ID: #1043

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:17