

iConnect 1Way und Commpact

Wo muss die Sendeplatine für die Außensirene eingesetzt werden ?

Die Sendeplatine ist bei der Commpact Zentrale bereits auf der Hauptplatine der Zentrale integriert. Die mitgelieferte Sendeplatine muss daher nicht eingesetzt werden.

Eindeutige ID: #1083

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:57