

Videofied

Bedienteil einlernen bei Videofied XL ohne Gehäuse zu öffnen

1. Zentrale aufwecken indem man die Hand vor das Folienbedienteil hält
2. offenes Schloss gedrückt halten bis alle Bedienelemente einmal kurz aufleuchten
3. Die Taste 0 sechs mal drücken
4. Taste OK drücken
5. Sie sehen ein Lauflicht in der Segmentanzeige
6. Bedienteil einlernen (ESC/NO und CLR gleichzeitig drücken)

Hinweis:

Es muss ein Gerätespeicherplatz an der Zentrale frei sein

Die Zentrale muss unscharf sein

Eindeutige ID: #1008

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-02 16:34