

## FMC081-B löst invertiert aus (zeigt offen als geschlossen an)

Lösung: Zunächst Magnetkontakt aus Registrierung löschen. Nun an dem Gerät Ruhezustand herstellen: Wird z.B. der dazugehörige Magnet benutzt, diesen neben den Magnetkontakt legen (Markierungen beachten). Wurde ein weiterer Melder an den Universaleingang des Kontakts angeschlossen, muss dieser ebenfalls in Ruhe sein. Nun Gerät einlernen und "**Funktionstest**" durchführen.

Eindeutige ID: #1014

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-02 16:50