

iConnect 2Way

Kann die iConnect 2Way über einen Funkmagnetkontakt geschärft werden ?

Ja dies ist möglich. Dazu wird der Magnetkontakt wie üblich eingelernt und als Zonentyp "scharf/unscharf" ausgewählt. Wählen Sie nun bei "Zxx scharf" den gewünschten schärfungsmodi. **WICHTIG:** Wählen Sie nur **EINEN** schärfungsmodi, wenn mehrere Modi gewählt werden kann die schärfung nicht ausgeführt werden. Stellen Sie bei "Zxx 07" den gewünschten Schaltertyp ein "**rastend**" oder "**vorübergehend**". Stellen Sie abschließend den Verdrahtungstyp unter "Zxx 08" ein.

Eindeutige ID: #1070

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:39